


POS.NR.	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILNR.
1 DC*	Dust Controller	80 001DC
2	Gittertrichter (Beschlagn 100 mm).....	80 002
3	Mischbehälter, exkl. Ausgangsklappe	80 003
3 R	Gummihalterung für Gittertrichter.....	80 003R
4	Separates Gestell.....	80 004
4 B	Schemel für Eimer.....	80 004B
4 F	Rahmenteil - vorne, U-Bügel.....	80 004F
4 L	Rahmenteil - links.....	80 004L
4 R	Rahmenteil - rechts.....	80 004R
4 T	Rahmenteil - top/hinten.....	80 004T
5	Rad, 80 mm, exkl. Bolze, (St.).....	80 005
5 B	Bolze für 80 mm Rad, (1 St.).....	80 005B
6	Rad, 300 mm, exkl. Bolze (1 St.).....	80 006
6 B	Bolze für 300 mm Rad (1 St.).....	80 006B
6 W	Scheibe für 300 mm Rad (1 St.).....	80 006W
7	Ausgangsklappe einschl. Bolze.....	80 007
8	Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutz schalter und O-Auslöser	80 008
8 E	Sicherheitsschalter beim Gittertrichter.....	80 008E
8 K	Kassette für Sicherheitsschalter, komplett	80 008K
8 K1	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil.....	80 008K1
8 K2	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil.....	80 008K2
8 K3	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Gummistück.....	80 008K3
8 K5	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Schlitten.....	80 008K4
9	Mischarm (1 St.), Seitenschaber	80 009
10	Mischarm (1 St.), Seiten-Bodenschaber	80 010
11	Mischarm (1 St.), Bodenschaber / "Harke".....	80 011
12	Ausgangswelle.....	80 012
12 A	Sprungsstifte und Bohrlehre (Satz m/12 St.).....	80 012A
13	Motor 1,1 kW, 30 Umdr./Min., 240 V.....	80 013
13 G	- Getriebe ohne Motor.....	80 013G
13 M	- Motor ohne Getriebe.....	80 013M
14	Startkondensator 125 µF.....	80 014_100-125
15	Betriebskondensator 25 µF.....	80 015_25
16	Phasen-kompensationskondensator 20 µF.....	80 016_20
17 B	Teleskopbein (1 St.), hinten.....	80 017B
17 L	Teleskopbein (1 St.), vorne - links.....	80 017L
17 R	Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts.....	80 017R
17 SB	Bolze und Schr.Mutter (1 Satz) für Teleskopbein.....	80 017SB
19	Sicherungsgitter bei der Ausgangsklappe	80 019
20 *	Mischarme m/Gummi, 3 St., kompletter Satz.....	80 020
20 A*	Mischarme m/Gummi, 3 St., exkl. Kreuz	80 020A
21 *	Gummi (Ersetzungssatz, komplett).....	80 021
21 A*	Gummi (Ersetzungssatz - für Schaufeln).....	80 021A
21 B*	Gummi (Ersetzungssatz - für Kreuz).....	80 021B
22	Mischarme, 4 St., kompletter Satz	80 022
22 A	Mischarme, 4 St., exkl. Kreuz.....	80 022A
30	Tülle / Rutsche einschl. Schr.Mutter	80 030
44	Kreuz für Mischarme, Stahl.....	80 044
47 *	Kreuz für Mischarme, Gummi.....	80 047
48 *	Mischarm m/Gummi, "Harke".....	80 048
49 *	Mischarm m/Gummi, Seiten-Bodenschaber	80 049
50 *	Mischarm m/Gummi, Seitenschaber	80 050
51 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, "Harke".....	80 051
52 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seiten-Bodenschaber.....	80 052
53 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seitenschaber.....	80 053

ERSATZTEILLISTE - 80L, 240V



DE-01.03.20



*SONDERAUSSTATTUNG